



# שתזכיי לחיים ארוכים

## שמירת חיי הסוללה באייפון 3G\3Gs

במכשירים שעברו Jailbreak והורדו באמצעות Cydia 1/ Rock 1A/1 icy 1A. יישומים אלה עשויים לצרוך אנרגיה משמעותית מהסוללה ביחס ליישומי המערכת.

### ביטול האקולייזר

הגדרות -> iPod -> אקולייזר -> סימון "כבוי" כאשר האקולייזר פעיל בהאזנה למוסיקה בעצם מתנהל ברקע תהליך נוסף לעיבוד קובץ האודיו. ע"י ביטולו אנו חוסכים את הפעולה הזו מהמעבד האייפון ונחסך גם כאן זמן סוללה יקר.

### הפעלת מצב טיסה

הגדרות -> סימון "מצב טיסה" אחד הפריטים היותר משמעותיים בחסכון בזמן סוללה. הפריט בעצם מבטל את הסלולאר (שיחות, הודעות, גלישה וכו'), מבטל את ה-Wi-Fi ואת ה-Bluetooth. ע"י כך ניתן להשתמש באייפון כמו מכשיר אייפוד, להאזין למוסיקה, לראות תמונות ו/או סרטים, להשתמש במצלמה, במחשבון, בפתקים ובמידע הקיים כבר באייפון.

בעבודה עם מכשירים שעברו Jailbreak, ניתן להתקין יישום בשם SBSettings שמאפשר לנו לסגור תהליכים (Processes) ספציפים, לכבות את רשת הדור השלישי, רשת ה-Edge, את הבלוטות', הרשת האלחוטית (Wi-Fi), בהירות המסך ועוד...

### הקטנת תדירות קבלת המיילים והצגת פחות מיילים

הגדרות -> Mail, אנשי קשר, לוחות שנה -> טען נתונים חדשים -> סימון "אחת לשעה" הגדרות -> Mail, אנשי קשר, לוחות שנה -> הצג -> סימון "25 ההודעות האחרונות" ע"י הקטנת התדירות, המכשיר בעצם לא יפעיל את הרשת לעיתים קרובות על מנת למשוך מיילים, כמו כן עם סימון 25 ההודעות האחרונות, האייפון לא יוריד מחדש תוכן או כותרת של x מיילים בכל כניסה מחדש.

### בדיקה אוטומטית של מיילים בודדים ולא כולם

הגדרות -> Mail, אנשי קשר, לוחות שנה -> טען נתונים חדשים -> מתקדם -> סימון התיבות להורדה אוטומטית, והאחרות לידנית \* ע"י קביעה זו, ניתן לקבוע אילו תיבות מייל יעבדו מול השרת באופן קבוע לצורך הורדת מיילים ואילו תיבות יצריכו הורדה ידנית.

### מזעור שימוש באפליקציות דור שלישי

חברת אפל מלבד הקדשת הזמן, תשומת הלב והממון ליצירת האייפון, הקדישה את אותם הפרטים גם ליצירת מערכת ההפעלה שלו כך שיישומיה יחסכו זמן סוללה יקר. עם יישומי צד שלישי (תוכנות ו/או משחקים) הדבר לא תמיד כך. בייחוד שמדובר ביישומים פיראטים (שתרומתם לשימוש השוטף אינה מוטלת בספק)

הפונקציה הזאת, אנו חוסכים בזמן סוללה. שימו לב שאין מה לדאוג. בעת כיבוי הפריט, האייפון ישמור על פרטי ההתקשרות עם אביזרי ה-Bluetooth.

### נעילה אוטומטית

הגדרות -> כללי -> נעילה אוטומטית כיוון נעילת המכשיר אוטומטית לאחר דקה, תמנע מצב בו מסך המכשיר נשאר דלוק, מצב בו המכשיר עובר בין תפריטים ו/או מחייג וע"י כך תחסוך גם בזמן הסוללה.

### כיבוי שירותי המיקום

הגדרות -> כללי -> ביטול הסימון "שירותי מיקום" כאשר לא משתמשים במקלט ה-GPS באמצעות יישומי מיקום כמו תוכנות GPS. רצוי לכבות את פריט זה ולחסוך גם כן את הביזבוז המיותר.

### כיבוי שירותי עדכונים (Push Notifications)

הגדרות -> עדכונים -> ביטול הסימון "עדכונים" שירות זה מאפשר קבלת הודעות למסך הבית על שינויים או דיווחים מאפליקציות מסוימות. אם פריט זה אינו מופיע לכם בהגדרות, הדבר נובע מהעובדה שפשוט עוד לא התקנתם את יישום המשתמש בשירותי ה-Push Notifications. למרות התקנת פריט המשתמש בשירות זה, אין אנו חייבים להפעיל אותו 24/7.

### כיבוי רשת הדור השלישי (3G)

הגדרות -> כללי -> רשת -> ביטול הסימון "הפעל שירותי דור שלישי" הביטול יעביר אתכם למצב גלישה בדור השני בסלולאר במהירות איטית משמעותית אבל הסוללה תשרת אותכם כפול מהזמן מאשר במצב 3G.

### בהירות המסך (Brightness)

הגדרות -> בהירות -> כיוון הבהירות שינוי הבהירות לחצי מהכמות המקסימלית תחסוך משמעותית בזמן הסוללה. כאשר איננו מצויים בסביבה בעלת תאורה לקויה, בהחלט ניתן ואף רצוי להפחית את בהירות המסך.

### כיבוי הרשת האלחוטית (Wi-Fi)

הגדרות -> אינטרנט אלחוטי -> ביטול הסימון ב"אינטרנט אלחוטי" כאשר אינכם משתמשים בנתב על מנת לגלוש ברשת, ניתן לכבות את הפריט ולחסוך בזמן סוללה יקר.

### 4 כיבוי הבלוטות' (Bluetooth)

הגדרות -> כללי -> Bluetooth -> ביטול הסימון "Bluetooth" כמו אפשרות ה-Wi-Fi, גם כאן, כאשר אנו מכבים את